



VICTORINOX



如何製作木製搖搖

親手雕刻的創作是令人滿足且歷久不衰的活動；若能與他人共享這過程，更添無限樂趣。此搖搖製作示範由野外生活專家 Mike Pullen 創作，他只用了一枝樹枝、一條繩子、一把 Swiss Army Knife™，再加上一點耐心便完成。您可參照以下步驟，或觀看完整影片以獲取逐步製作說明。

1. 找一根筆直的樹枝，直徑約 5 厘米。
2. 使用 Swiss Army Knife™ 的鋸子鋸出兩塊圓片，每塊厚度約 2 至 3 厘米。
3. 用小刀去掉圓片上樹皮，並削平、磨順表面。盡量使其平整光滑。
4. 用鑽孔錐在每塊圓片的中心鑽孔，輕輕旋轉直至孔的深度足夠。
5. 折斷一根約 7 厘米長的筆直樹枝。這將會是搖搖的軸心。
6. 剪下一條約 1 米長的繩子。
7. 將繩子的一端和小枝的一端一起插入第一塊圓片的孔中。需要緊密貼合。
8. 把第二塊圓片輕輕旋入小枝的另一端，並留出一點空隙讓繩子能夠繞圈。
9. 用鋸子修剪掉多餘的軸心。
10. 在繩子的末端打個圈，套在手指上，捲好後讓搖搖旋轉起來。



觀看完整教學影片：
請掃描 QR 碼

與 Mike Pullen / TA Outdoors 合作製作